


Présentation :



Le Buzzer se connecte sur l'un des ports D2 à D8

1. Dans les bibliothèques Actionneurs

Actionneurs

2. Glissez – Déposez le bloc « Buzzer »



3. Broche de connexion du Buzzer → D2 à D8

4. Contrôle l'état d'un Buzzer :
→ Niveau Haut = ON = Activé
→ Niveau Bas = OFF = Désactivé

Exemple d'application :

Dans cet exemple, ce programme permet d'activer un Buzzer alternativement toutes les secondes. Le Buzzer est branché sur le port D2.

