


Présentation :

Le détecteur de présence se connecte sur l'un des ports numériques D2 à D8

1. Dans les librairies Capteurs

2. Glissez – Déposez le bloc «PIR »

Capteurs

3. Broche de connexion du détecteur PIR
→ D2 à D8

Exemple d'application :

Dans cet exemple, « Tant que » le module de détection PIR détecte une présence, le Buzzer reste activé et au moins pendant 5 secondes.

Test sur le port D2 → Tant que D2 activé (=Haut) Faire ...

Boucle → Répéter indéfiniment



Remarque : Le détecteur de mouvement volumétrique (PIR) est capable de détecter le rayonnement infrarouge de toute personne ou animal passant à sa portée (10 cm à 6 m maxi) ; avec un angle de 120°.